

◎感謝您~

選擇台達電子【水瓶座】系列 UPS 產品,當您拆開包裝後,請檢視下列內容:

- ✓ 【水瓶座】系列 UPS 一台
- ✓ USB 電腦通訊連接線一條
- ✓ RJ11 電話線一條
- ✓ 使用說明書一份
- ✔ 保證卡一張

●使用前注意事項

- ▶ 第一次使用前請充電至少8小時以上! 可讓 UPS 內部的電池達到最佳狀態。
 - ※ 如何充電:只要將 UPS 的電源線接上市 電,不須開機即可對電池充電!
- ▶ 提醒您:
 - ※保證卡務必請購買的門市店家蓋章, 以確保您的售後服務權益
 - ※上述內容及附件有短缺或是破損時,請立即要求補足或更換新品。

2 各部功能介紹





- 1 電池蓋:可以打開之後取出電池做更換
- 2 開關按鈕:啟動與關閉 UPS
- 3 指示燈:顯示 UPS 狀態
- 4 UPS+突波保護插座:停電時提供備用電源, PC 與重要設備安裝於此
- 5 突波保護插座:僅提供突波保護功能,停電時 並沒有電源,可將周邊設備安裝於此
- 6 輸入電源線: UPS 的輸入電源, 連接於市電
- 7RJ11 電話突波保護:用於保護電話通訊設備,

採1對2設計,可連接電話與數據機或ADSL

- 8無熔絲斷路器:輸入過載保護,可重複使用
- 9 USB 通訊埠:連接電腦,透過監控軟體可以 自動關閉作業系統

3 安裝與使用

1. 連接 PC 與設備:

"UPS+突波保護"插座(橘色 x4 個):

將電腦與LCD 螢幕接於此。


[注意!]"水瓶座"機種適用於配備 LCD 螢幕 的 PC

"突波保護"插座(黑色 x2 個):

因為停電時沒有備用電力,可將周邊次要設 備例如電燈,喇叭接於此。

2. 連接 RJ11 電話突波保護器:

將電話線來源接於 IN, 然後將電話、傳真機或 是數據機接於 OUT(可以接兩種設備!).



3. 連接 USB 電腦通訊線:

將內附的 USB 連接線連接於 PC 與 UPS 之間. 請您至台達 UPS 網站(www. deltaww. com/ups)的【下載專區】, 下載最新版的【電力管理大師2000】

*請依照您電腦上的作業系統安裝適合的版本。

4. 將 UPS 的輸入電源線接至三孔 電源插座



注 意

此功能僅提醒您 UPS 的輸入市電並沒有連接地線,並不影響 UPS 的正常運作,請您安心使用。

4 開機與關機

1. 開機

請按住開關按鈕3秒以上。 聽到"嗶"一聲並看到面板 的綠燈亮起,表示開機程序 已經完成。




2. 關機

請按住開關按鈕 3 秒以上,聽到"嗶"一聲,此時面板的綠燈會熄滅,UPS 即已經關機。

5 監控軟體設定

台達自行研發的【電力管理大師 2000】, 其為 多國語言版, 安裝時您只要依據導引精靈的 指示一步步完成即可.



當您安裝完【電力管理大師 2000】軟體後, 會再右下角出現圖示(以 Windows 系統為例)



6 面板指示燈說明

△ ↑ 市電狀態指示燈(綠燈) 燈亮時表示市電正常,此時所有的輸出插座 雷壓=市雷。

「し」 電池供電狀態指示燈(黄燈) 閃爍且蜂鳴器每隔10秒發出"嗶"一聲 :表示 UPS 正由電池供電中

閃爍且蜂鳴器每秒發出"嗶"一聲

:表示電池電壓太低,電量將耗盡, UPS 即 將自動關閉。

每秒閃爍且蜂鳴器每分鐘"嗶"一聲

:當 UPS 做完自我測試後出現此現象,表示 電池虛弱或壞掉,電池需要重新更換。

⚠ 輸入異常指示燈(紅燈) 提醒使用者,UPS所接的市電並沒有地線或 者水火線反接,並不影響 UPS 的正常功能

※由於台灣地區目前的大樓配線大都為兩 孔,您可能會利用"三轉二"的轉接頭以便 順接上市電,此時紅燈便會亮起。

7維護與保養

▶ 使用環境

"水瓶座" UPS 不可連接以下設備:





大功率風扇

雷射印表機







掃描器

吹風機

避免高温,潮濕的環境







日照

電暖器

▶ 儲存

當您將長時間擱置 UPS 不使用,請至少每隔 兩個月充電8小時,避免電池損壞。

► UPS 自我測試

您可於第一次安裝時或之後不定期測試UPS 的狀態. 您只要按住開關按鈕1秒立即放 開,此時面板上的燈號會由綠燈跳至黃燈, 並會聽到"嗶"一聲,表示 UPS 正進行自我 測試,測試完後假如電池正常則會自動切回 綠燈。

3 更換電池步驟

更換電池時,請勿佩帶戒指、項鍊、手環之類的 金屬物品,避免誤觸造成短路之危險. 也不可讓 金屬類的工具(如螺絲起子)短接於電池的正負 兩極,這樣會產生極大電流的危險!

1. 利用拇指將電池蓋 的卡榫往內推入,順 勢打開電池蓋.

(如右圖)



2. 將電池輕輕拉出約 5 公分.

(如右圖)



3. 將電池的正、負極 連接線拉開,然後置 入新電池.

接上新電池時可能會 有小火花及"啪"一 聲,此為正常現象。

(如右圖)



4. 將電池蓋依原來的位 置蓋上,並確定卡榫是 否在穩固的位置



- ※電池壽命會因使用的環境溫度,市電穩定度而 有所差異,平均而言大約是兩年。
- ※ 當您需要更換電池時,可至台達 UPS 網站作線 上訂購! (www.deltaww.com/ups)

9故障排除

(如右圖)

問題	可能原因	解决方式
(無 UPS	UPS 未適當啟	按下開關並至少持續
不能開機	動	3 秒以上。
	電池電量不足	更换新電池或插上電
	或電池線鬆脫	池線。
	UPS 故障	請就近送檢修。
UPS 一直處於 「電池供電」模式	輸入保護斷路 器 開 關 跳 脫 (按鈕彈出)	請減低負載或檢查負 載是否短路或故障, 再將輸入保護斷路器 開關按鈕按下。
UPS 放電時間不足	UPS 內之電池 未充飽電	充電至少8小時。
	電池老化	經常使用或操作於高 溫下均不利於電池。 假如電池已接近使用 壽命的末期,則建議 更換電池。
	充電器故障或 其它原因	請就近送檢修。
電池更換顯示燈持續閃爍	電池損壞	更換新電池。

10 技術規格

	機種		水瓶座
		額定容量	375VA
輸	入	電壓範圍	92Vac~132Vac
		頻率	60 Hz
		電壓	110Vac±20%
*V	.1.	波形	模擬正弦波
輸	出	頻率	60 Hz
		放電時間	PC + LCD 螢幕≥ 8 分鐘
		充電時間	≤16 小時充到 90%的電池容量
通介	訊面	USB1.1	1 個
		溫度	0~35°C
環	境	相對濕度	10~90%
		噪音	〈 42 分貝 (在 1 公尺範圍)
外	觀	尺寸(mm)	119 * 364 * 90 (寬*深*高)
71	彻	淨重	4.3 公斤

- ▶ 憑保證卡自購買日期起,若非不當使用所造 成的損壞,可享有一年之免費維修服務。
- 購買時要求經銷商於保證卡填寫購買日期 並加蓋店章,以享有本公司之各項服務。
- 於免費保證服務期間如因下列狀况,本公司 將酌收材料工本費:
 - 1. 購買後因運輸、移動、摔落所造成之故 障損壞。
 - 2. 因不可抗拒之天災人禍所導致之損害。
 - 3. 誤用、濫用、蓄意破壞、現場環境不良、 未依規定使用電源電壓或供電錯誤所 導致之所損害。
 - 4. 非本公司維修人員,自行對産品加以拆 修、改裝或附加其他配件因而造成之損
- ▶ 超過免費服務期限者,仍可憑保證卡享有本 公司完善售後服務,但得酌收材料、工本費。
 - ※ 與維修服務中心聯絡時,請提示下列資料
 - (1) 設備型號,產品序號。
 - (2) 故障發生之日期。
 - (3) 詳細的異常狀况與使用說明。